

DESENCERADOR

Elimina as ceras velhas e a sujidade sem alterar a patina.

- Ideal para limpar um móvel antes de decapá-lo.
- Não mancha.
- Não seca a madeira.



Ideal para limpar moveis antes da decapagem.

Desencera, desengordura, e desencarde a madeira. Nao altera a tonalidade dos moveis antigos.

MODO DE EMPLEO

Ventilar durante el uso.

- 1. Empapar un cabo de Lana de Acero N°0 Libéron y frotar la madera en el sentido de las vetas.*
- 2. Cambiar de Lana de Acero en cuanto esté sucio.*
- 3. Dejar secar.*

CONSELHOS LIBÉRON

O Desencerador pode-se utilizar em qualquer elemento decorativo (metal, marfim...) associados à madeira.

Pode-se utilizar para limpar as suas ferramentas e substituir a aguarrás.



PERIGO

Contém Hidrocarbonetos C9-C11. H226: Líquido e vapor inflamáveis. H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101 : Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 : Manter fora do alcance das crianças. P210 : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P331: NÃO provocar o vômito. P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).