



CERA DE ENCHER MALEAVEL

Enche os furos, fisuras...

Em madeiras e móveis encerados ou envernizados



Características:

- A Cera de encher maleable Libéron foi especialmente concebida para efectuar enchimentos em móveis ou madeiras já encerados.
- Disponible Numa gama muito esencias de madeira e permite uma reparação perfeita, especialmente recomendada nos móveis antigos.

Utilização:

- Escolha o tom mais próximo possível da cor do móvel, ou ligeiramente mais escuro.
- Pegue num pedazo de cera maleable e amoleça-o amassando-o entre os dedos ou mergulhando-o alguns minutos em água quente.
- Preencha cuidadosamente a parte a encher, alise a superfície com uma espátula ou directamente com o polegar. Á temperatura ambiente, após 10 a 15 minutos de secagem, a cera vai recuperar a sua dureza inicial.
- Dê lustro com um pano de algodão não felpudo para uniformizar bem o aspecto da madeira.

O conselho de LIBERON

- Pode continuar a tratar a seu móvel com a Cera Black Bison de Libéron.

-No caso de pequenos furos de vermes, ou outras fisuras pequenas, pode utilizar a técnica do "cheio-encerado" : aplique uma camada de Cera Black Bison com pincel, em seguida esfregue imediata e vigorosamente a parte a encher com o pau não amolecido, no sentido do veio da madeira e depois perpendicularmente.

Depois de secar, suprima os excessos de cera de encher polindo a superfície com Palha de aço N°0000 Libéron, e dê lustro com um pan o de algodão duro.

S2 : Manter fora do alcance das crianças

S29 : Não deitar os resíduos no esgoto