

CERA BRANCA



500ml

Especial efecto Decapé

- *Utiliza-se em madeiras com o poro aberto ou com o veio marcado.*



250ml

formato



2 - 4h

secagem completa



Escova de aço Libéron ou pano



aguarrás ou desencerador Libéron



250 ml = 6 m²

MODO DE EMPREGO

1. *Abrir os poros da madeira para permitir à Cera Efeito “Décapé” penetrar bem na madeira, e para tal escová-la no sentido das veias da madeira com uma escova de aço latonado.*
2. *Pintar a madeira se desejar acrescentar uma nota decorativa.*
3. *Passar com abundância a Cera Efeito “Décapé”, usando um pano de algodão e friccionando suavemente para fazer penetrar bem nos poros da madeira. Deixar secar durante 10 minutos.*
4. *Limpar os restos da Cera Efeito “Décapé”: - Com a Cera de Antiquários Black Bison, pasta incolor, com um pano de algodão. (puxar o lustro de seguida após a secagem.)*

Conselho LIBÉRON - Terá certamente excelentes efeitos “Décapé” na madeira com veios, como carvalho, castanheiro ou o freixo.



ATENÇÃO - Contém Hidrocarbonetos C9-C11 e essencia de terebentina. EUH211 : Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. H226 : Líquido e vapor inflamáveis. H315 : Provoca irritação cutânea. H317 : Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H319 : Provoca irritação ocular grave. H336 : Pode provocar sonolência ou vertigens. H412 : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P101 : Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 : Manter fora do alcance das crianças. P210 : Manter afastado do calor, superfícies quentes, fâsca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271 : Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 : Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+352 : SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). ATENÇÃO: Risco de auto-combustão de têxteis e utensílios impregnados com o produto. A eliminar em recipiente herméticamente fechada

Cor



Branco