


ACLARADOR DECOLORANTE PARA MADEIRA

« Panamax »

Clareia e elimina as manchas de madeira em bruto

Permite baixar um tom a cor da madeira.

- Elimina as manchas sobre as madeiras decapadas ou sem tratamento.
- Eficaz sobre todas as madeiras, tanto de exterior como de interior.



500ml

formato



1h

secagem completa



pincel



álcool para queimar



500 ml = 5 m²

O Clareador Descolorante de madeira, a base de ácido oxálico, elimina as manchas antigas (ferrugem, café, tintas, sangue, fungo...) e clareia dum tom as madeiras antigas. E é eficaz sobre todas as madeiras, tanto de exterior como de interior.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Usar, obrigatoriamente, luvas. Usa-se, unicamente, nas madeiras limpas, sem verniz, cera ou tintas.

- 1. Aplicar o Clareador Descolorante para Madeira com um pincel de maneira uniforme. Deixar atuar 5 a 10mn (para as manchas difíceis, aplicar com um algodão esfregando na mancha).*
- 2. Enxaguar a superfície tratada com um tecido embebido em álcool de queimar. Deixar secar 1 hora.*
- 3. Lixar com papel abrasivo fino para retirar os resíduos. Usar uma máscara de proteção (presença de ácido no pó).*



PERIGO - H226 : Líquido e vapor inflamáveis. H314 : Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. P101 : Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 : Manter fora do alcance das crianças. P210 : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271 : Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 : Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/protecção ocular/protecção facial. P301 + P330 + P331 : EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. P303 + P361 + P353 : SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. P305 + P351 + P338 : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

V33 Espana, SC/ Colquide nº 6 Edificio Prisma, Bloque 2, Planta Baja Oficina E - 28231 Las Rozas de Madrid T- +34 916 370 382 www.liberon.es

O objetivo deste aviso é informar. As informações são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais com base nas condições de uso que estão em conformidade com os padrões aplicáveis ou DTU. Dada a multiplicidade de fatores que podem influenciar o uso de nossos produtos, eles não podem isentar o usuário de suas próprias experiências. Não podemos deduzir uma garantia legal de nossas referências. Esta folha de dados substitui todas as edições anteriores.