



LÃ DE AÇO N°0



N°0: Ideal para a limpeza ou desencerar

De textura média, utiliza-se especialmente para a limpeza de madeiras sujas (encerados antigos, pó, manchas e marcas diversas, etc.) juntamente com o Desencerador Libéron.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Para evitar qualquer risco de cortes, use luvas e corte a lã com uma tesoura. Para evitar qualquer risco de autoignição da LÃ DE AÇO:

- Mantenha-o longe de qualquer fonte de alimentação, mesmo com carga baixa (por exemplo, bateria).
- Armazene longe do ar (em um saco plástico ou caixa).
- Coloque a LÃ DE AÇO usada em um saco plástico antes de descartá-la.

P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P243: Evitar acumulação de cargas electrostáticas.